

Link do produktu: <https://www.kosmoludki.pl/milly-mally-6342-rowerek-5w1-optimus-max-green-p-9796.html>

MILLY MALLY 6342 Rowerek 5w1 OPTIMUS MAX green

Cena brutto	213,99 zł
Cena netto	173,98 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	100 szt.
Numer katalogowy	MRN-5912016
Kod producenta	5912016
Kod EAN	5907090700245
Producent	Milly Mally

Opis produktu

Optimus Max został zaprojektowany, aby stać się jednym z najlepszych wyborów na pierwszy pojazd twojego dziecka. Dzięki stabilnej trójkołowej konstrukcji zapewnia dziecku odpowiedni poziom bezpieczeństwa i ułatwia zdobywanie nowych umiejętności. Kiedy dziecko ma już opanowane podstawy jazdy i nie wymaga pomocy rodzica poprzez sterowanie rączką do prowadzenia, możemy dodać pedały lub zmienić go w klasyczny rowerek biegowy. Rowerek został wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów. Piankowe koła ułatwiają jazdę przy zachowaniu odpowiedniego komfortu. Regulowana wysokość i odległość siodełka pozwala dostosować rowerek do wzrostu dziecka. Ogranicznik nadmiernego skrętu kierownicy zabezpiecza przed wywrotką. Rowerek 5w1 Optimus Max wyróżnia dodatkowa, rączką dla rodzica, która w razie zmęczenia, trudności z pokonaniem drogi lub podczas zjeżdżania ze stromych zjazdów może wspomóc dziecko. Rączka do prowadzenia posiada 4 stopnie regulacji jej długości, a gdy dziecko podrośnie można ją zdemontować. Rowerek został zaprojektowany dla dzieci w wieku od 12 miesiąca życia. Rozwija motorykę, mięśnie nóg i ogólną koordynację. Z całą pewnością przygotowuje dziecko do jazdy na prawdziwym rowerze. Kompaktowa, składana konstrukcja ułatwia transport i przechowywanie. Optimus w 5 krokach: 1. Rowerek trójkołowy z pedałami jako podnóżki i z rączką dla rodzica - odpowiedni dla zdobywania przez dziecko pierwszych doświadczeń. 2. Trójkołowy rowerek biegowy - wspomaga dziecko podczas jazdy. 3. Trójkołowy rowerek z pedałkami w przednim kole. 4. Rowerek biegowy z rączką dla rodzica. 5. Klasyczny rowerek biegowy. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU: Wygodne wyprofilowane siodełko Regulacja wysokości siodełka 3 stopniowa regulacja odległości siedziska 3 punktowe i odbłaskowe pasy bezpieczeństwa Możliwość demontażu oparcia w siedzisku Możliwość składania do transportu lub przechowywania Piankowe opony Stalowa rama Rączka dla rodzica z 4 stopniową regulacją wysokości Pedały przy przednim kole, z możliwością wpięcia w uchwyt znajdujący się w kolumnie kierownicy Pedały jako podnóżki pod ramą Regulacja nachylenia kierownicy Ogranicznik nadmiernego skrętu Składane tylne kółka Przedział wiekowy 12M+ Spełnia europejskie normy bezpieczeństwa WYMIARY: Wysokość: 51 cm Długość trójkołowca: 66 cm Długość biegówki: 72 cm Szerokość: 48,5 cm Średnica kół: przód - 21 cm, tył - 15 cm Odległość od krawędzi siedziska do pedałów: 30-31,5-33 cm Odległość od krawędzi siedziska do kierownicy: 11-13-15 cm Wysokość rączki dla rodzica: 93,5-96,5-10-104 cm Wysokość oparcia: 19 cm Szerokość rączki: 26 cm Szerokość kierownicy: 27 cm Wysokość podnóżka od ziemi: 12 cm Odległość podnóżka od siedzenia: 23 cm Wysokość do siedziska: 30- 32 cm Maksymalne obciążenie do 25 kg Waga netto: 3,8 kg OPAKOWANIE: Wysokość: 33 cm Szerokość: 18,5 cm Długość: 43 cm Waga brutto: 4,6 kg Instrukcja montażu Gwarancja: 1 rok INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU Jeździk - Rowerek trójkołowy - Rowerek biegowy Optimus Max Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 12 miesięcy do 36 miesięcy, chyba, że wzrost i waga dziecka umożliwiają dalsze korzystanie. Maksymalne obciążenie produktu 25kg. OSTRZEŻENIE! Należy stosować środki ochrony indywidualnej. Nie używać w ruchu ulicznym. OSTRZEŻENIA! Zawsze używaj sportowego obuwia oraz sprzętu ochronnego (kask, rękawiczki, ochraniacze na łokcie i kolana) podczas jazdy na zabawce. Należy zapoznać swoje dziecko z zasadami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami związanymi z jazdą na zabawce, które znajdują się w instrukcji obsługi. Podczas jazdy na zabawce dziecko powinno przebywać pod opieką osoby dorosłej i przez cały czas znajdować się w zasięgu jej wzroku. Korzystanie z zabawki wymaga umiejętności orientacji przestrzennej i sterowania, których brak grozi upadkiem lub zderzeniem, które mogą skutkować obrażeniami u użytkownika lub osób trzecich. Gdy korzystasz z rączki sterującej, aby pchać rowerek - zawsze zdejmuj pedały z przedniego koła i zamontuj je pod ramą. Będą one spełniać rolę podnóżków dla dziecka. Zapobiega to niebezpieczeństwu uwięźnięcia stóp między pedałkami, a przednim widelcem rowerka lub między pedałkami, a kołem. Gdy nie korzystasz z rączki sterującej - zawsze montuj pedały w przednim kole lub w uchwytach w przednim widelcu. Dzięki temu - dziecko będzie mogło kontrolować jazdę i poruszać się bez żadnych przeszkód (pedały zamontowane w uchwytach pod ramą w funkcji - mogą przeszkadzać dziecku w poruszaniu się i hamowaniu - może to skutkować upadkiem i zranieniem). Jazda i hamowanie: Funkcja jeździka i rowerka

biegowego - zabawka nie posiada hamulca. Zarówno do jazdy jak i hamowania - należy używać nóg, które stabilizują zabawkę podczas jazdy jak i umożliwiają rozpędzanie się lub hamowanie. Funkcja rowerka trójkołowego - w celu jazdy do przodu/tyłu - dziecko musi obracać przednie koło napędzając je siłą nóg - wykorzystując pedały. W celu skrętu - dziecko musi używać kierownicy i przekrecać ją w kierunku, w którym chce jechać. Żeby zahamować - przy jeździe do przodu/tyłu - należy zakręcić pedałami w przeciwnym kierunku lub spowolnić ich obrót aż do zatrzymania. Z produktu należy korzystać w bezpiecznych miejscach - takich jak np. wewnątrz domu, ogrodzone podwórko, plac zabaw etc. Nie korzystaj z produktu na piachu i innej sypkiej nawierzchni. Nie korzystaj z zabawki na nierównej, wyboistej, stromej nawierzchni i w pobliżu otwartych zbiorników wodnych. Wszelkie pozostałe informacje - znajdują się w instrukcji obsługi, do której link znajduje się na stronie producenta. Producent: PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k. Podkowy 18 04-937 Warszawa, Polska email: info@pminvestment.pl